

Автоматические станции дозирования Маэстро ДОЗА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vnm@nt-rt.ru || сайт: <https://vostrotin.nt-rt.ru/>

Станция дозирования МАЭСТРО СОЛО ДОЗА

Автоматическая станция дозирования «Маэстро-Доза»

Станция дозирования альгицида или коагулянта.

В комплекте идет перистальтический насос производства Лаборатории Востротина.

Опции: Шина MODBUS, удаленная настройка и мониторинг через Телеграм.

Комплектация: Контроллер, дозирующий насос, блок питания, инструкция

Параметры: Процессор 32 бита, АЦП 18 бит, Wi-Fi

! Внимание!

Монтаж прибора должен осуществляться опытными специалистами

Комплектация

Станция - таймер	— 1 шт
Наклейка “Дозатор альгицида”	— 1 шт
Наклейка “Дозатор флокулянта”	— 1 шт
Клапан забора реагента	— 1 шт
Клапан впрыска реагента	— 1 шт
Седёлка для 50мм ½	— 1 шт
Трубка заборная силиконовая 2 метра	— 1 шт
Трубка подающая полиэтиленовая 2 метра	— 1 шт
Зажимы хомуты на насос	— 3 шт
Кабель к датчику канистры (стоп)	— 1 шт



Датчик канистры приобретаются отдельно

Назначение устройства

Станция предназначена для автоматического добавления альгицидов и флокулянтов в воду бассейна для борьбы с водорослями и улучшения фильтрации мелких частиц.

Подключение к сети 220 вольт

Дозация допускается при наличии потока в системе водоподготовки.


Подключайте прибор параллельно насосу фильтра бассейна.

Внимание. Для защиты от поражения электрическим током, подключайте прибор через УЗО 10ма. При монтаже соблюдайте правила эксплуатации установок до 1000в.

✗ Не разбирайте прибор под напряжением. Это опасно для жизни

Система дозирования

Соберите систему дозирования.



✗ Расстояние между местами впрыска разных реагентов должна быть не менее 600 мм.

✗ Используйте очки и перчатки при работе с химическими реагентами.

✗ Концентрации реагентов: серная кислота до 36%, гипохлорит натрия до 19%, перекись водорода до 37%.

Не используйте соляную кислоту.

Управление

Для входа в меню нажмите на рукоять энкодера. Перемещайтесь по пунктам меню вращением энкодера. Переходите в пункты меню нажатием на рукоять энкодера. Возврат в предыдущие пункты меню через пункт ВЫХОД

Меню структура

```
(Настройки) SETTINGS
(Дозировка) DOSING
    Режимы: Линейный, ПИД      Type: Line, PID
    Время качка: 10 секунд Time dosing
    Часы работы Work Hours
    Датчик канистры вкл/выкл Tank sensor on/off
    Тип датчика канистры НЗ/НР Type tank sensor op/cl
    Запуск промывки Start drainage
    Выход Exit
    (Wi-Fi) Wi-Fi
    Сканировать сети Scan Wi-Fi
    Ввести пароль Input password
    Обновить Update firmware
    Выход Exit
    <Телеграм> Telegram
    Выход Exit
Инфо Info
Язык Рус/Англ Language Rus/Eng
Выход Exit
```

Принцип настройки

Настройка времени дозирования: По умолчанию установлено 10 секунд каждый час.

Вы можете изменить это, выбрав нужные часы для дозирования.

В меню [Дозировка](#) → [Часы работы](#)

Режимы работы и индикация ошибок

РЕЖИМЫ РАБОТЫ		
Индикация	Режим	Светодиод*
ОЖД (HLD)	Ожидание	Медленное мигание белым
ДОБ (ADD)	Дозирование реагента	Горит жёлтым
ОШИБКИ СИСТЕМЫ		
Индикация	Ошибка	Светодиод
СТП(STP)	Закончился реагент в канистре	Мигает быстро красным с переменной на синий

* Скорость мигания светодиода:

медленная скорость - горит 1 сек, пауза 3 сек.

быстрая скорость - горит 1 сек, пауза 1 сек.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vnm@nt-rt.ru || сайт: <https://vostrotin.nt-rt.ru/>